


SRI-EO
Schutzkappe

Die Schutzkappe SRI-EO dient als obere Erweiterung der Schutzkappe SRI 60.



Artikel	Typ	G
SRI-EO 50	Erweiterung oben für Schutzkappe RI	0.003 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

