



Typenübersicht


Zweireihig




FERBOX® B01




FERBOX® B02




FERBOX® B03




FERBOX® B04/B04S




FERBOX® B05




FERBOX® B06/B06S



FERBOX® B07/B07S




FERBOX® B08/B08S




FERBOX® B09/B09S


Einreihig




FERBOX® EE



FERBOX® E01




FERBOX® E02



FERBOX® E03

Typenbezeichnung



Ermittlung der Bügelbreite b bei zweireihiger FERBOX®

b = Kastenbreite B - 25 mm

Hakenlänge v:
 Bei FERBOX® B02 gibt es zwei unterschiedliche Hakenlängen v_1 und v_2 . Bitte beide Werte angeben.